



Gode vaskeråd

Vask ved lavere temperatur!

Det meste tøj bliver rent ved vask på 30 grader så drop 40 graders vasken til almindeligt snavset tøj.

Sengetøj kan godt vaskes ved 60 grader og sparer 40 % af elforbruget i forhold til en 90 graders vask. Der er ingen grund til at vaske ved 90 grader.

Fyld maskinen helt op

En gennemsnitsfamilie, der fylder vaskemaskinen op hver gang, kan spare op til 94 kWh eller ca. 165 kr. om året, 4.000 liter vand og 7 pakker vaskepulver.

Vask kun snavset tøj

Mange vælger at vaske det tøj, der ligger og flyder, selvom tøjet egentlig ikke er beskidt. Hæng det op og luft tøjet i stedet for - vask først, når det er rigtigt snavset.

Centrifuger grundigt

Hvis du tørrer tøj, der er centrifugeret ved 1.200 omdrejninger frem for 1.000 omdrejninger, kan du spare 75 kWh om året, hvis du tørrer tre gange om ugen i en gennemsnitlig tørretumbler. Hvis du bruger en vaskemaskine, der centrifugerer ved 1.600 omdrejninger (centrifugeringsklasse A) sparer du 150 kWh om året.

Tør kun det nødvendige i tørretumbler

Hvis du fravælger tørretumbleren tre gange om ugen i sommerhalvåret og en gang om ugen i vinterhalvåret, kan du spare 312 kWh om året.

Glem forvasken

Hvis du fravælger forvasken spares 10 % af elforbruget til din vask.

